



*REFRIGERAZIONE MOBILE - FRIGOBAR*

**INDEL B S.p.A.**

**Loc. Cà Baldone**

**61019 S. Agata Feltria (PU) ITALY**

**Tel.: +39 0541 848 711 - Fax: +39 0541 848 000**

**<http://www.indelb.it>**

**E-mail: [indelb@indelb.it](mailto:indelb@indelb.it)**

# **FRIGOCAT**

**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**INSTRUCTIONS FOR USE**  
**GEBRAUCHSANLEITUNGEN**  
**INSTRUCCIONES PARA EL USO**

## **FRIGOCAT**

данный продукт относится к следующим декларациям,

- EN 55014-1 - 2000
- EN 61000-3-2 - 2000
- EN 61000-3-3 - 1995 +A1
- EN 55014-2 - 1997

и находится в соответствии со следующими стандартами или другими положениями директив ЕС 89/336, ЕС, 92/31.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Автохолодильник Frigocat был разработан, чтобы быть установленным в очень ограниченном пространстве. Это делает его идеальным компаньоном для тракторов, грузовых автомобилей, экскаваторов и автомобилей.

В отличие от другого термоэлектрического оборудования, Frigocat – это настоящий холодильник, который может обеспечить внутреннюю температуру 2°C, когда температура наружного воздуха составляет 32°C.

## УСТАНОВКА

Расположите холодильник в салоне автомобиля, принимая во внимание следующие факторы:

- а) при движении транспортного средства, холодильник не должен двигаться, чтобы не нанести травму людям внутри салона. Используйте крепежный комплект и установите холодильник, как показано на рис. 1.
- б) убедитесь, что вентиляционная решетка на задней стенке не загорожена, и воздух может свободно подниматься вверх.
- в) Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла.

г)  **ВНИМАНИЕ:** перед подключением кабеля питания убедитесь, что напряжение такое же как и в автомобиле, и соблюдайте полярность (красный провод+, черный провод -)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Убедитесь, что холодильник плотно закрыт и переключатель находится в положении I
- Никогда не кладите внутрь лед или жидкость, которые не упакованы в герметичную тару
- Не кладите горячие продукты внутрь
- Данный холодильник не нуждается в дополнительной настройке

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Никогда не используйте сильные моющие средства или растворители для чистки холодильника. Мы предлагаем Вам воспользоваться влажной тканью с нейтральным моющим средством. После длительного периода использования, убедитесь, что решетки (рис. 2) не покрылись пылью. Если Вы не используете холодильник, тщательно очищайте его изнутри и оставьте крышку полуоткрытой, чтобы воздух проникал внутрь.

## УВЕДОМЛЕНИЯ

Если холодильник не работает, или работает неисправным образом, убедитесь, что:

- Переключатель находится в положении I
- Напряжение соответствует указанному на оборудовании (12 или 24 V)
- Вентилятор работает и вентиляционные решетки не забыты
- Холодильник не находится возле источников тепла или под солнцем
- Крышка правильно закрыта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вместимость:	7 литров
Размер (выс. x шир. x глуб.):	430 мм x 160 мм x 276 мм
Установленная мощность:	50 Вт
Напряжение:	12 или 24 V
Система охлаждения:	термоэлектрическая (Пельтье)




РИС. 1




РИС. 2